

# БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА



Потолочный тип  
"Germreduc"  
с дистанционным управлением



Настенный тип  
"Mini-Germreduc" (43 м<sup>3</sup>/час)  
и "Germreduc" (128 м<sup>3</sup>/час)



Установка  
"UV-BARRIER"  
с мононаправленным  
излучением



Настенный тип "UV FAN"



Напольный тип  
"Germreduc"  
с таймером



Напольный тип  
"Maxi-Germreduc"  
(с ионизатором)

## БАКТЕРИЦИДНЫЕ УСТАНОВКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА "Germreduc"

**Назначение:** Любые закрытые помещения, требующие обеззараживания воздуха в присутствии людей: школы, детские сады, офисы, транспорт, предприятия общественного питания, предприятия по производству пищевых продуктов, складские помещения, фермы, инкубаторы, больничные палаты и операционные блоки, санатории, комнаты интенсивной терапии, ветлечебницы, помещения для производства лекарственных препаратов, микробиологические и гистологические лаборатории и др.

### Технические характеристики:

- Уничтожение микроорганизмов посредством облучения УФ волнами (длина волны 254 нм).
- Степень очистки - 92%.
- Срок эффективной работы UV лампы - 2500 часов.
- 220 V, 50 Hz

**Принцип работы:** Принудительная вентиляция. Воздух из помещения засасывается в аппарат через специальный фильтр для удаления пыли и крупных частиц, проходит внутри корпуса аппарата вдоль УФ ламп, а затем очищенный и обеззараженный воздух выбрасывается обратно в помещение. Специальное окошко, расположенное в центральной части корпуса, позволяет наблюдать за работой лампы.

**Особые свойства** аппарата "Germreduc", обусловленные тем, что УФ лампа полностью заключена в корпус, позволяют использовать включенный аппарат в присутствии людей. Облучение людей не происходит, ионизация воздуха отсутствует.

**Размер и количество ламп "Germreduc" зависит от объема и степени риска помещения.**

**Помещения "высокого риска"** - операционные блоки, комнаты интенсивной терапии, помещения для производства лекарственных препаратов, микробиологические лаборатории, гистологические лаборатории.

**Помещения "низкого риска"** - пищевые, молочные предприятия и компании по производству напитков; больничные палаты, складские помещения, фермы, инкубаторы.

Код	НАИМЕНОВАНИЕ	Описание	Производительность, м <sup>3</sup> / час	Размеры, мм Δ x Ш x В
8.14001	"Mini-Germreduc" настенная	Портативный, с 1-ой UV лампой.	43	450 x 70 x 160
8.14002	"Germreduc" настенная	Один модуль с 2-мя UV лампами	128	890 x 70 x 160
8.14003	"Germreduc" напольная	Два модуля с 2-мя UV лампами каждый, выключатель, таймер	2 x 128	1200 x 310 x 1100
8.14004	"Germreduc" потолочная	Три модуля с 2-мя UV лампами каждый, пульт дистанционного управления	3 x 128	1200 x 600 x 100
8.14005	"Maxi-Germreduc" напольная	Один модуль с модуля с 2-мя UV лампами, основание d 320 мм	2 x 128	185 x 68 x 1810
8.14006	"Maxi-Germreduc" напольная с ионизатором	Один модуль с модуля с 2-мя UV лампами, основание d 320 мм	2 x 128	185 x 68 x 1810

### Запасные части для бактерицидных установок.

Код	Описание
8.14007	Запасной фильтр для всех типов ламп
8.14008	Запасная лампа для "Mini-Germreduc"
8.14009	Запасная лампа для "Germreduc"
8.14010	Запасная лампа для "Maxi-Germreduc"

## БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА "U.V. BARRIER"

**Назначение:** Лампы "U.V.Barrier" препятствуют распространению микроорганизмов из комнаты в комнату.

**Принцип работы:** "Барьерный эффект" получается благодаря мононаправленному ультрафиолетовому излучению, ограничивающему перенос микроорганизмов, обитающих в одной окружающей среде, в другую.

Работающий персонал защищен от облучения благодаря тому факту, что лучи распространяется только в одном направлении. Установка оснащена инфракрасным дистанционным выключателем.

Код	НАИМЕНОВАНИЕ	Описание	Размеры, мм Δ x Ш x В
8.14011	Бактерицидная лампа "U.V. BARRIER".	Оснащена зеркалом-рефлектором из анодир. алюминия	1010 x 100 x 135
8.14015	Пульт дистанционного управления		
8.14012	Запасная лампа 38 w		

### ЗАПРАШИВАЙТЕ ПРАЙС-ЛИСТ!

Компания "СИМАС" - эксклюзивный дистрибьютор компании PBI International на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

**ЗАКАЗЫ  
НАПРАВЛЯТЬ:**

Компания «СИМАС»  
info@simas.ru  
т.\ф. (495) 781-21-58, 319-22-78, 311-22-09.  
117405, г. Москва,  
Варшавское шоссе, д. 125, стр.1

**Региональные дилеры:**  
смотрите на сайте  
**Украина:**  
simas@mail.ylt.crimea.com



**WWW.SIMAS.RU**